

Unit 6: micro:bit with python

Skill Builder 3: 光センサ


このレッスンでは、micro:bitの光センサをモニターし、さらに分析するためにデータをTI-Nspireリストに保存します。

目標

- Micro:bitの輝度を読み取って表示
- PythonからTI-Nspire CX IIIにデータ転送
- micro:bitから収集したデータの調査

1. micro:bitは、ディスプレイLEDを使って周囲の光レベルを読み取ることができます。

ディスプレイLEDは、出力だけでなく入力デバイスとしても使用でき、micro:bitに当たる光の量を測定するセンサとして利用できます。



2. 新規のドキュメントで、新規のPythonプログラムを開始します。

[home]を押し、**New > Add Python > New...** (新規>Pythonの追加>新規...)を選択します。

プログラムに**bright**という名前を付けます。

光センサが検出できる値を確認するには、BBC micro:bitメニューを使って次の短いプログラムを作成します。

```
from microbit import *

while get_key() != "esc":
    ♦♦bright = display.read_light_level()
    ♦♦print("brightness = ",bright)
```

[menu] > **More Modules > BBC micro:bit > Sensors** (メニュー>その他のモジュール>BBC micro:bit>センサ)で

var= .read_light_level()を見つけます。**bright**は入力する変数名になります。

Note: [menu] > **More Modules > BBC micro:bit > Commands**> **while get_key() != "esc"** (メニュー>その他のモジュール> BBC micro:bit>コマンド>while get_key() != "esc")

最後の2つのステートメントは、**while**ループ本体になるようインデントすることを忘れないでください。



- プログラムを実行し、micro:bitのディスプレイを光源に向けます。ディスプレイに何が表示されていても問題ありません。Micro:bitを光源に近づけたり遠ざけたりして、TI-Nspire CX II 画面で値の変化を観察します。0から255の間で変化する値が表示されるはずで

想像どおり、光源から離れるほど光レベルの値は低くなります。つぎに、プログラムにコードを追加して、光レベルデータを収集し、光と時間の散布図を作成します。

[esc]を押してプログラムを終了し、エディタに戻ります。

```
Python Shell 65/102
Brightness = 250
Brightness = 245
Brightness = 242
Brightness = 236
Brightness = 229
Brightness = 224
Brightness = 216
Brightness = 210
Brightness = 205
Brightness = 204
Brightness = 162
```

- while**ループの前に2つの空のリスト**times**(時間)、**brights**(明るさ)を作成します。

```
times = []
brights = []
```

角かっこは、キーパッド[ctrl]+左括弧または[menu] > Built-ins > Lists (メニュー>組み込み>リスト)により入力します。

また、**while**ループの前に、0から開始する時間カウンター変数(t)を追加します。

```
t = 0
```

timeモジュールがあるため、'time'という単語を変数として使うことは避けてください。また、リスト名には多くの値が含まれているため、複数形にすることをお勧めします。

- while**ループ本体の**print**ステートメントの後に、タイマー変数tを増やすステートメントを追加します。光の読み取りの間に1秒の時間間隔を使うので、次を使います。

```
◆◆t = t + 1
```

```
*bright.py 5/7
from microbit import *
times=[]
brights=[]
t=0
while get_key() != "esc":
    bright=display.read_light_level()
    print("Brightness = ",bright)
```

- 次のステートメントを使って、**bright**値(明るさ)と**t**値(時間)をそれぞれのリストに追加します。

```
◆◆times.append(t)
◆◆brights.append(bright) ←“s”に注意!
```

.append()は、[menu] > Built-ins > Lists (メニュー>組み込み>リスト)にあります

これらのステートメントは、現在の**bright**値と**t**値をリストに追加します。

```
*bright.py 8/8
from microbit import *
times=[]
brights=[]
t=0
while get_key() != "esc":
    bright=display.read_light_level()
    print("Brightness = ",bright)
    t = t + 1
}
```

```
*bright.py 11/11
from microbit import *
times=[]
brights=[]
t=0
while get_key() != "esc":
    bright=display.read_light_level()
    print("Brightness = ",bright)
    t = t + 1
    t(times.append(t))
    brights.append(bright)
```

7. サンプリングのタイミング間隔を制御するには、次を追加します。

◆◆**sleep(1000)**

2つの**append**ステートメントの後に置きます。これにより、サンプル間で1秒間データ収集が一時停止します。

Sleep()は次の場所にあります：**[menu] > More Modules > BBC micro:bit > Commands** (メニュー>その他のモジュール>BBC micro:bit>コマンド)

micro:bitを使う場合、**sleep()**は引数にミリ秒を使うことを思い出してください。このサンプリングは1秒に1回行われます。

```

from microbit import *
times=[]
brights=[]
t=0
while get_key() != "esc":
    bright=display.read_light_level()
    print("Brightness = ",bright)
    t = t + 1
    times.append(t)
    brights.append(bright)
    sleep(1000)
    
```

8. **while**ループ本体の後に(インデントは不要です)、PythonリストをTI-Nspireリストに格納します。両方の環境で同じ名前を使います。

新しい行の先頭から開始します(インデントはありません)。

[menu] > More Modules > BBC micro:bit > Commands (メニュー>その他のモジュール>BBC micro:bit>コマンド)で、**store_list()**を見つけます。引用符で囲まれた“TI-Nspire list name”(TI-Nspireリスト名)と、引用符で囲まれていないPythonリスト名の2つの引数を入力します。ツールチップのプロンプトに従います。

```

t=0
while get_key() != "esc":
    bright=display.read_light_level()
    print("Brightness = ",bright)
    t = t + 1
    times.append(t)
    brights.append(bright)
    sleep(1000)
store_list("times",times)
store_list("brights",brights)
    
```

このプログラムでは、Pythonリストは**[esc]**を押してループを終了したとき、プログラムが終了する直前にのみTI-Nspireリストに保存されます。

9. プログラムを実行(**[ctrl] [R]**)します。光源に近いmicro:bitから始めます。露出した電球やスマートフォンのフラッシュライトがうまく機能します。明るさの読み取り値が10未満になるまで、ゆっくりと、しかし着実にmicro:bitを光から一定の速度で遠ざけます。**[esc]**を押してプログラムを終了します。


```

>>>219
219
214
124
72
47
33
25
21
19
15
    
```

良いデータだと思うまで、このプロセスを繰り返します。

10. プログラムが終了したら、**[ctrl] [doc]**を押してドキュメントにページを追加します。'Add Data & Statistics(データと統計を追加)'を選択します。


右図のようなページが表示されます。リストの1つが表示され、点が画面に散らばっています。プロットを整理する必要があります。



11. 画面下部にある'Click to add variable(クリックして変数を追加)'をクリックし、リストtimesを選択します。これは独立変数です。

画面左側にある'Click to add variable(クリックして変数を追加)'をクリックし、リストbrightsを選択します。これは従属変数です。これにより、右図のように散布図は整理されます。

ここに示すような滑らかなプロットを得るには、プログラムを数回実行する必要があるかもしれません。別データになると、ウィンドウを調整する必要があるときもあります。



サンプル間の時間間隔を調整することもできますが、必ず `sleep(1000)` 引数とカウンター値($t=t+1$)の両方を編集してください。

何か気づきましたか。

- どのようなパターンが見られますか。この物理現象に適する数学モデルは何ですか。
- TI-Nspireのデータ分析ツールを使って、データに適した数学モデルを決定します。